

UGREEN


USB 3.0 TO 3.5-INCH SATA EXTERNAL HARD DRIVE ENCLOSURE MANUAL

Modle: US222

English

Thank you for purchasing the UGREEN products. For optimum operation, please read this manual carefully before use.


PRODUCT DETAILS



HOW IT WORKS


Connect

Step 1: Slide back the front panel to remove it.




-1-

Step 2: Place your 3.5-inch hard drive in the enclosure slot with aligning the interface, push hard your hard drive to insert the SATA port.




Step 3: Push hard the front panel from the bottom to re-cover it.




-2-

Step 4: Connect this unit to your computer by the provided USB 3.0 Type A to B cable and use the provided power adapter to power this unit.



Step 5: Press the power button to turn on this unit.



Disconnect

Step 1: Use Safely Remove Hardware option on the right bottom tray of your computer. Step 2: Press the power button to turn off this unit. Step 3: Unplug the USB 3.0 Type A to B cable from this unit and your computer. Step 4: Unplug the power adapter from power source. Step 5: Remove the front panel, slide back the hard drive to disconnect with SATA port, and take it out.

-3-

SAFETY NOTES

- 1. Works with 12V±5% power supply and exceeding the standard voltage range may cause damage to the product or cause potential safety problems. 2. Do NOT disconnect the hard drive enclosure or the hard drive during data transferring in case of files missing or the disk damage. 3. When the product is not used for a long time, please turn off the power supply or unplug the power supply to avoid the potential safety hazard caused by leakage. 4. Please backup hard drive data in advance before hard drive partition or formatting. 5. Avoid using this unit in extreme high or low temperatures and humid environments. 6. Falling down, squeezing, impacting, and throwing may damage this unit. 7. Keep out of children reach. Do not let children play as a toy. 8. Wet hand is not allowed to touch power to avoid shock. 9. Do not modify, repair or disassemble devices, if so, please contact the manufacturer.

PACKAGE CONTENTS


- 1x USB 3.0 to 3.5-Inch SATA External Hard Drive Enclosure 1x USB 3.0 Type A to B Cable 1x Power Adapter 1x User Manual

-4-

Deutsch

Vielen Dank für den Einkauf von UGREEN Produkten. Für eine optimale Bedienung lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch.


PRODUKTDETAILS



WIE ES FUNKTIONIERT


Verbindung

Schritt 1: Schieben Sie die Frontplatte zurück, um sie zu entfernen.



-5-

Schritt 2: Richten Sie die Schnittstelle aus und dann setzen Sie Ihre 3,5Zoll-Festplatte in den Gehäuseschacht ein. Drücken Sie die Festplatte, bis sie an den SATA-Anschluss angeschlossen ist.




Schritt 3: Schieben Sie die Frontplatte von unten nach hinten, um sie wieder abzudecken.




-6-

Schritt 4: Schließen Sie dieses Gerät über das mitgelieferte USB 3.0Kabel vom Typ A an B an Ihren Computer an und verwenden Sie das mitgelieferte Netzteil, um dieses Gerät mit Strom zu versorgen.



Schritt 5: Drücken Sie den Netzschalter, um dieses Gerät einzuschalten.



Trennung

Schritt 1: Verwenden Sie die Option Hardware sicher entfernen im rechten unteren Fach Ihres Computers. Schritt 2: Drücken Sie den Netzschalter, um dieses Gerät auszuschalten. Schritt 3: Trennen Sie das USB 3.0 Kabel vom Typ A bis B von diesem Gerät und Ihrem Computer. Schritt 4: Trennen Sie das Netzteil von der Stromquelle. Schritt 5: Entfernen Sie die Frontplatte, schieben Sie die Festplatte zurück, um mit SATA Port zu trennen, und nehmen Sie sie heraus.

-7-

SICHERHEITSHINWEISE

- 1. Betreiben mit 12V±5% Stromversorgung und Überschreitung des Standardspannungsbereiches kann das Produkt beschädigen oder potenzielle Sicherheitsprobleme verursachen. 2. Trennen Sie das Festplattengehäuse oder die Festplatte NICHT während der Datenübertragung, wenn Dateien fehlen oder die Festplatte beschädigt ist. 3. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, schalten Sie bitte die Stromversorgung aus oder ziehen Sie den Netzstecker, um eine mögliche Sicherheitsgefährdung durch Lecks zu vermeiden. 4. Bitte sichern Sie Festplattendaten im Voraus vor der Festplattenpartition oder Formatierung. 5. Vermeiden Sie die Verwendung dieses Geräts bei extrem hohen oder niedrigen Temperaturen und feuchten Umgebungen. 6. Herunterfallen, Zerdrücken, Aufprallen und Werfen kann das Produkt beschädigen. 7. Darf nicht in die Hand der Kinder gelangen. Lassen Sie Kinder es nicht als Spielzeug spielen. 8. Darf nicht mit nasser Hand berühren, um Stromschlag zu vermeiden. 9. Modifizieren, reparieren oder zerlegen Sie das Gerät nicht, falls erforderlich, wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

PACKUNGSGEHÄLT


- 1x 3,5-Zoll Externes USB 3.0 SATA-Festplattengehäuse 1x USB 3.0 Kabel vom Typ A auf B 1x Netzteil 1x Benutzerhandbuch

-8-

Français

Merci d'avoir acheté le produit d'UGREEN. Afin de garantir le fonctionnement optimal, veuillez lire attentivement ce manuel avant l'utilisation.

DÉTAILS DU PRODUIT




FONCTIONNEMENT


Connexion

Étape 1: Glissez le panneau avant pour l'enlever.

Étape 2: Placez votre disque dur de 3,5" dans la fente du boîtier, et puis poussez le disque dur pour le connecter au port SATA.




Étape 3: Poussez le panneau avant pour le recouvrir.




-9-

Étape 4: Connectez ce produit à votre ordinateur par le câble USB 3.0 Type A vers B, et puis utilisez l'adaptateur d'alimentation fourni pour alimenter ce boîtier.



Étape 5: Pressez le bouton d'alimentation pour allumer cet appareil.



Déconnexion

Étape 1: Retirez le périphérique en toute sécurité (l'icône au coin inférieur droit de l'écran). Étape 2: Pressez le bouton d'alimentation pour éteindre ce produit. Étape 3: Débranchez le câble USB 3.0 Type A vers B de cet appareil et de votre ordinateur. Étape 4: Débranchez l'adaptateur d'alimentation de la source d'alimentation. Étape 5: Retirez le panneau avant, glissez le disque dur vers l'arrière pour le déconnecter du port SATA et le retirez.

-10-

NOTE DE SÉCURITÉ

- 1. Fonctionner avec une alimentation USB de 12V ± 5%. Le dépassement de la plage de tension standard peut endommager le produit ou provoquer des problèmes de sécurité potentiels. 2. NE PAS déconnecter le boîtier de disque dur pendant le transfert de données pour éviter de perdre des données ou d'endommager le disque dur. 3. Lorsque le produit n'est pas utilisé pour longtemps, veuillez éteindre ou débrancher l'alimentation électrique pour éviter le danger potentiel de sécurité. 4. Veuillez sauvegarder les données avant la partition ou le formatage du disque dur. 5. Évitez d'utiliser cet appareil dans des températures extrêmement ou dans l'environnement humide. 6. Ne pas tomber, serrer, heurter et jeter ce produit. 7. Gardez hors de portée des enfants. 8. Ne pas toucher le bouton d'alimentation avec les mains humides pour éviter les chocs. 9. Ne pas modifier, réparer ou démonter les appareils, veuillez contacter le fabricant si vous avez besoin d'aide.

CONTENU DE L'EMBALLAGE


- 1x USB 3.0 Boîtier de Disque Dur Externe SATA de 3.5" 1x Câble USB 3.0 Type A vers B 1x Adaptateur d'Alimentation 1x Manuel

-11-

Español


Gracias por comprar el producto de UGREEN. Para lograr un funcionamiento óptimo, por favor lea este manual cuidadosamente antes de utilizarlo.

DETALLES DEL PRODUCTO




CÓMO FUNCIONA

Paso 1: Deslice la tapa superior para quitarlo.




-12-

Paso 2: Introduzca su disco duro de 3,5 pulgadas encajando en la ranura de SATA.




Paso 3: Cierre la tapa superior.




-14-

Paso 4: Conecte este producto a su ordenador mediante el cable USB 3.0 tipo A a B suministrado y utilice el adaptador de corriente suministrado para alimentarlo.



Paso 5: Presione el botón de encendido para encender este producto.



Desconexión

Paso 1: Haga clic en Quitar hardware de forma segura en la esquina inferior derecha de su ordenador. Paso 2: Presione el botón de encendido para apagar este producto. Paso 3: Desconecte el cable USB 3.0 Tipo A a B de este producto y de su ordenador. Paso 4: Desconecte el adaptador de corriente de la fuente de alimentación. Paso 5: Abra la tapa superior, deslice hacia atrás el disco duro para desconectarlo con el puerto SATA y sáquelo.

-15-

NOTAS DE SEGURIDAD

- 1. Este producto debe conectarse a una fuente de alimentación USB 12V ± 5%, el voltaje no deberá exceder el estándar rango, en contrario, podría dañar el producto o causar problemas de seguridad. 2. NO desconecte la carcasa de disco duro o el disco duro durante la transferencia de datos para evitar que falten archivos o se dañe el disco. 3. Cuando el producto no se utiliza durante mucho tiempo, por favor apague la fuente de alimentación o desconecte el adaptador de corriente para evitar el posible riesgo de seguridad. 4. Haga una copia de seguridad de los datos antes de crear particiones y formatear el disco duro. 5. No use este producto ni a temperaturas extremas ni en ambientes húmedos. 6. No tire, deje caer el producto, ni tampoco lo exponga a golpes contundentes. 7. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños para asegurarse de que no lo jueguen como un juguete. 8. No toque este producto con las manos mojadas. 9. No modifique, repare ni desmonte este producto, por favor póngase en contacto con el fabricante si necesita ayuda.

CONTENIDOS DEL PAQUETE


- 1x Carcasa Disco Duro 3.5" USB 3.0 1x Cable USB 3.0 tipo A a B 1x Adaptador de corriente 1x Manual de usuario

-16-

Italiano

Grazie per acquistare i prodotti UGREEN. Per operazione ottimale, si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare.


DETTAGLI PRODOTTO



COME FUNZIONA


Connettere

1. Rimuovere il pannello anteriore.




-17-

2. Allineare l'interfaccia e inserire il disco rigido nello slot della custodia.




3. Coprire il pannello frontale.



-18-

4. Collegare questa unità al computer tramite il cavo USB 3.0 tipo A a B e utilizzare l'adattatore di alimentazione fornito per alimentare questa unità.



5. Premere il pulsante di accensione per accendere questa unità.



-19-

NOTA DI SICUREZZA

- 1. Lavorare con l'alimentatore 12V ± 5%, se supera questa gamma di tensione, causerebbe i danni al prodotto o i problemi di sicurezza. 2. NON scollegare il disco rigido durante il trasferimento dei dati per evitare di mancare i dati o causare i danni al disco rigido. 3. Quando il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo, si prega di spegnere l'alimentazione o scollegare l'alimentazione elettrica per evitare il potenziale rischio della sicurezza. 4. Si prega di eseguire il backup dei dati del disco rigido prima della partizione o della formattazione del disco rigido. 5. Evitare di usare questa unità in ambienti con temperature estreme, alte o basse e ambienti umidi. 6. La caduta, la pressione, l'urto e il lancio possono danneggiare il prodotto. 7. Tenere lontano dalla portata dei bambini. 8. Non toccare il potere per evitare lo shock. 9. Non modificare, riparare o disassemblare i dispositivi, in tal caso, contattare il produttore.

CONTENUTO PACCHETTO


- 1x USB 3.0 Custodia Protettiva per Disco Rigido Esterno SATA da 3,5" 1x Cavo USB 3.0 Tipo A a B 1x Alimentatore 1x Manuale Utente

-20-

日本語

この度はUGREEN製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。製品を正しく安全にご使用いただくために、ご使用前にこのマニュアルをよくお読みください。そのあとは是非大切に保管してください。


商品仕様



使用方法


接続の仕方

1. 背面パネルカバーを脱着してください。




-21-

2. ハードディスクとケースのインタフェースをきっちりと接続してからハードディスクをケースに入れてください。




3. 背面パネルカバーを閉めてください。




-22-

4. 付属されたUSB 3.0 Type A-Bケーブルを介して、本HDDケースをパソコンに接続してください。また、同梱された電源アダプターで本体に給電してください。(USBハブは使用しないでください。)



5. 電源ボタンをオンに押してください。



取出しの仕方

- 1. 「ハードウェアの安全な取り出し」をクリックして、HDDをコンピューターから安全に取り外してください。 2. 電源ボタンをオフに押してください。 3. コンピューターに接続したUSB 3.0 Type A-Bケーブルを抜いてください。 4. 電源アダプターを外してください。 5. 背面パネルカバーを開けて、ハードドライブを取り出してください。

-23-

ご注意事項

- 1. 12V電源をご使用ください。 2. 本製品の動作中に、USBケーブル、ACアダプターを抜かないでください。故障や記録内容消失の原因になります。 3. 本製品を長時間に使用しなければ、電源をオフにしてください。 4. ハードドライブをパーティションまたはフォーマットする前に、データを予めバックアップしておいてください。 5. 温度の高い場所や急激な温度変化のある場所では使用しないでください。 6. 衝撃や振動を与えないでください。 7. 乳幼児の手の届く場所には置かないでください。お子様におもちゃとして遊ばせないでください。 8. 本製品内部およびコネクタ部分(USB端子)に液体、金属、またはこの層などの異物が入らないようにしてください。故障やデータ消失の原因になります。 9. 本製品をご分譲、修理、改造しないでください。記録されたデータが消えたり、本製品が故障したりする原因になります。

パッケージ内容

- USB3.0外付けHDDケース本体 x1 USB 3.0 Type A-Bケーブル1m x1 電源アダプター x1 取扱説明書 x1

-24-

IMPORTANT WEEE INFORMATION

This symbol on the product(s) and / or accompanying documents indicates that, under the new Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE), product(s) used electrical and electronic equipment (WEEE) should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling, please take this product(s) to designated collection points where it will be accepted free of charge.

Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling.

Please contact your local authority for further details of this waste, in accordance with your national legislation.

Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with your national legislation.

For professional users in the European Union If you wish to discard electrical and electronic equipment (EEE), please contact your dealer or supplier for further information.

For disposal in countries outside of the European Union This symbol is only valid in the European Union (EU). If you wish to discard this product please contact your local authorities or dealer and ask for the correct method of disposal.

-18-

WARRANTY INFORMATION

A limited 2-year warranty applies to all UGREEN products purchased from UGREEN official store or authorized sellers. Please feel free to contact us if you run into any problems.

CONTACT US

FOR AMAZON MARKETPLACES NORTH AMERICA US: support.us@ugreen.com CA: support.ca@ugreen.com MX: support.mx@ugreen.com EUROPE UK: support.uk@ugreen.com DE: support.de@ugreen.com FR: support.fr@ugreen.com ES: support.es@ugreen.com IT: support.it@ugreen.com ASIA PACIFIC JP: support.jp@ugreen.com AU: support.au@ugreen.com MIDDLE EAST US: support.uae@ugreen.com KSA: support.ksa@ugreen.com

MORE SALES CHANNELS

- ALIEXPRESS: alieexpress.support@ugreen.com LAZADA: lazada.support@ugreen.com EBAY: ebay.support@ugreen.com SHOPEE: shopee.support@ugreen.com WHOLESALE BUSINESS: partner@ugreen.com

-19-

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Learn more about the EU Declaration of Conformity: https://www.ugreen.com/download/

UGREEN GROUP LIMITED

- www.ugreen.com support@ugreen.com +86-755-28066530 @ugreen.fans @ugreen\_official @UGreen\_Official

Ugreen Building, Longcheng Industrial Park, Longguantai Road, Longhua, Shenzhen, China

UGREEN is a registered trademark of Ugreen Group Limited. All rights reserved.



-20-